



Pulsantiera paziente

Multifunzionale e comodo

Le caratteristiche a colpo d'occhio:

- Pulsante di chiamata
- Spia di conferma LED
- Luce di cortesia per la notte
- Pulsante di chiamata servizio p. es. per la caffetteria
- Attacco cuffia per cuffia stereo standard (32 Ohm)
- Comando funzioni radio/TV (volume, scelta dei programmi)
- Funzioni di fonia (comunicazione in vivo o riservata)
- Le speciali prese ad innesto rendono facili le modifiche di configurazione
- Protezione dall'umidità per disinfezioni con pulizia e immersione
- Tastiera a membrana con punto di pressione sensibile facile da individuare al tatto
- Conformità DIN/VDE 0834, Parte 1+2, classe ambientale 1 (condizioni ambientali e CEM)
- diverse varianti per le zone di protezione A + B

La pulsantiera paziente ZETTLER® Medical® 800

Sicurezza e comodità per i pazienti - agevolazione della organizzazione dell'assistenza per il personale: sono presupposti fondamentali nel funzionamento di un ospedale moderno. I sistemi intelligenti di segnalazione provvedono alla comunicazione mirata tra addetti e pazienti.

La Tyco ha messo a punto per il sistema di segnalazione ZETTLER® Medical® 800 una pulsantiera multifunzionale che è concepita esattamente su misura per le esigenze dei pazienti.

Comodo strumento di comando

La pulsantiera paziente è dotata di forma ergonomica e, con i suoi pulsanti a pressione ordinati in modo razionale, è facile da usare. Le funzioni della stanza, p. es. regolazione della illuminazione della stanza e della luce del letto e funzioni speciali, come il comando delle tapparelle, si possono configurare liberamente. Una luce di cortesia aiuta a orientarsi sulla tastiera di notte. La scelta dei programmi e il volume per radio e TV si possono regolare dal letto - anche se non esiste collegamento a una funzione di addebito - tramite la pulsantiera.

L'attacco cuffia consente la trasmissione acustica senza disturbi. La pulsantiera può essere inserita in un supporto flessibile da montare a parete. Soprattutto per i pazienti limitati nei movimenti si può fissare anche al letto mediante clip.

tyco

*Fire & Integrated
Solutions*

Agevolazione mediante comunicazione

Naturalmente la pulsantiera assolve tutte le funzioni importanti per l'assistenza. A seconda delle esigenze, oltre alla chiamata paziente può essere programmato un secondo tipo di chiamata, p.es. chiamata neonato o chiamata di servizio. Il dispositivo è a tenuta stagna e pertanto facile da pulire e da disinfettare.

Tramite un microfono e un altoparlante integrato paziente e personale possono comunicare direttamente e scambiare informazioni - un vantaggio fondamentale per intervenire in maniera efficace. Il paziente può decidere se desidera parlare in vivavoce (dispositivo inserito nel supporto) o in modo riservato (comando a mano). La regolazione del volume avviene automaticamente.

A seconda dell'entità delle prestazioni desiderate vi sono numerose versioni della pulsantiera paziente. Il dispositivo base ha un pulsante di chiamata, luce di cortesia e spia di conferma e alloggiamento impermeabile; tutte le altre funzioni sono opzionali.



Le prese ad innesto VarioLine riconoscono automaticamente le varie versioni delle pulsantiere paziente.

Sicurezza a norma DIN/VDE 0834

Le pulsantiere paziente sono conformi ai requisiti della norma DIN/VDE 0834. Collegata a ZETTLER® Medical® 800 la pulsantiera resta sempre pienamente funzionante, perché viene costantemente monitorata. In caso di spina staccata per errore, il personale viene informato tramite una chiamata per spina scollegata.



La pulsantiera paziente è chiara e di facile impiego.

Prese ad innesto flessibili

Sono disponibili prese ad innesto VarioLine adatte a pulsantiere paziente ZETTLER®. Si possono montare versioni per scatole per interruttori convenzionali e per unità d'installazione ospedaliere. Si possono collegare tutte le varianti della pulsantiera paziente con e senza funzione di fonìa e unità diagnostiche e con perfusore. La presa ad innesto riconosce automaticamente quale versione è stata inserita. Così non è necessario alcun impegno di programmazione supplementare per l'inserimento di un'altra spina.

Per ulteriori informazioni sui prodotti e servizi Tyco, contattate il vostro agente di zona o visitate il nostro sito: www.tycofireandsecurity.com

Tyco si riserva il diritto di modificare o ritirare qualsiasi prodotto o servizio senza preavviso.

Distribuito da:

tyco

Fire & Integrated Solutions