



Manipulador

Multifuncional y cómodo

Resumen de características:

- Pulsador de llamada
- Lámpara de tranquilización tipo LED
- Lámpara de orientación
- Pulsador de llamada de servicio, p. ej., para la cafetería
- Conexión para auriculares estándar (32 ohmios)
- Control de función de radio/TV (volumen, selección de canal)
- Funciones de voz (manos libres o modo secreto)
- Los dispositivos especiales de conexión facilitan los cambios de configuración
- Desinfectable con versiones estancas (IP67)
- Teclado de membrana con punto de presión palpable, fácil de localizar con el tacto
- Conformidad con DIN/VDE 0834, parte 1+2, clase medioambiental 1 (condiciones ambientales y compatibilidad electromagnética)
- Distintas variantes para los ámbitos de protección A+B

El manipulador ZETTLER® Medical® 800

Seguridad y sencillez de manejo para los pacientes, comodidad para el personal sanitario: estos son requisitos esenciales para el funcionamiento actual de los hospitales. Los sistemas inteligentes de intercomunicación se encargan de la comunicación directa entre el personal sanitario y los pacientes.

Tyco ha desarrollado para el sistema de intercomunicación ZETTLER® Medical® 800 un manipulador multifuncional que se adapta perfectamente a las necesidades de los pacientes.

Cómodo instrumento de mando

El manipulador tiene una forma ergonómica y es fácil de utilizar gracias a las teclas táctiles de disposición clara. Se pueden configurar sin ningún problema las funciones de la habitación, p. ej., el encendido y apagado de la luz de ambiente y la luz de lectura, así como funciones especiales, como el control de las persianas. Se ha incorporado una lámpara de orientación que ayuda a manejar el manipulador durante la noche. Mediante este manipulador se puede regular de forma independiente para cada cama la selección de canal y el volumen de la radio o la televisión. La conexión de los auriculares permite una transmisión del sonido sin molestias.

El manipulador se puede alojar en un soporte de montaje en pared. También se puede fijar en la cama mediante un soporte específico para aquellos pacientes con limitaciones de movimiento.

tyco

Fire & Integrated Solutions

Comodidad gracias a la posibilidad de comunicación

El manipulador evidentemente también cumple todas las funciones importantes para el cuidado de los pacientes. En función de las necesidades, se puede programar, además de la llamada de paciente, un segundo tipo de llamada, como, p. ej., la llamada para bebé o la llamada de servicio. El aparato posee una protección adecuada, por lo que es fácil limpiarlo y desinfectarlo.

Mediante un micrófono y un altavoz incorporados en el manipulador, el paciente y el personal pueden comunicarse directamente entre sí en baja voz. Utilizando un manipulador con las mismas funciones, pero sin posibilidad para baja voz, la comunicación se establecerá a través del terminal de habitación, simplemente cambiando el tipo de manipulador.

En función de las prestaciones deseadas, hay varios modelos del manipulador. El aparato básico tiene un pulsador de llamada, una luz de tranquilización y una lámpara de orientación, así como la carcasa impermeable; pudiéndose agregar funciones de forma opcional.



Los dispositivos de llamada VarioLine reconocen automáticamente las distintas versiones de los manipuladores.

Seguridad conforme a DIN/VDE 0834

Los manipuladores cumplen los requisitos de la norma DIN/VDE 0834. En combinación con ZETTLER® Medical® 800, el manipulador asegura la máxima fiabilidad, ya que está monitorizado de forma permanente. En caso de que se desconectara del dispositivo de llamada accidentalmente, el personal será informado de ello mediante una llamada de clavija.



El manipulador tiene una disposición clara y es fácil de utilizar.

Dispositivos de conexión flexibles

Los manipuladores se pueden utilizar con dispositivos de conexión ZETTLER® VarioLine especialmente adaptados a ellos. Se pueden montar versiones en cajas universales de mecanismo, así como encastrado en cabeceros. Se pueden conectar todas las variantes del manipulador con y sin posibilidad de baja voz. El dispositivo de conexión detecta automáticamente la versión enchufada. De este modo no se necesita programación adicional para los cambios de conexión.

Para obtener más información sobre el modo en que Tyco le puede ayudar, póngase en contacto con su representante local de ventas o visítenos en la dirección: www.tycofis.com y www.fireandsecurity.com.

Tyco se reserva el derecho a modificar o retirar cualquier producto o servicio sin previo aviso.

Sello de la empresa:



tyco
Fire & Integrated
Solutions